

Заводские параметры: Пароль по умолчанию 1234;

Важное! Пароль не может быть "0000". Максимально пинкодов/ карт/ключей 200.

Главное. Изменение заводского пароля панели:

В режиме ожидания: введите пароль "1234" затем "#" для входа в настройки, затем нажмите "0", затем "#" для задания нового пароля панели, введите ВАШ новый 4-х значный пароль и нажмите "#" для подтверждения.

Внимание: Если Вы забыли ВАШ новый пароль, то нажмите, удерживая на 3 сек кнопку настройки, затем отпустите, и трижды быстро ее нажмите. Устройство подтвердит сброс звуковым оповещением "Bi-Bi-Bi" и вернется к заводским настройкам.

1: Добавления кода доступа (открытия замка):

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "1" затем "#" для добавления пароля доступа, введите порядковый номер ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем "#"; далее введите 4-х значный код разблокировки "XXXX", затем "#" для подтверждения, после длинного звукового сигнала продолжайте добавлять пароли, для выхода нажмите "#" для сохранения. Для возвращения в режим настройки нажмите "*" (или подождите 30 сек для выхода). Пример: надо ввести номер ячейки 001 и пароль 2233 (Вводим ВАШ пароль "например1234" затем "#", далее "1", затем "#", далее номер ячейки "001" затем "#", далее код доступа "2233", затем «#» для сохранения). **Важно!!! В каждую ячейку можно добавить только один код разблокировки!**

2: Удаление кода доступа (открытия замка):

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "2" затем "#" для удаления пароля доступа, введите порядковый номер удаляемой ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем "#", еще раз "#" (прозвучит длинный звуковой сигнал). Для возвращения в режим настройки нажмите "*" (или подождите 30 сек для выхода).

Для удаления ВСЕХ кодов доступа в режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "4" затем "#", набрать "99", затем "#" – удалит ВСЕ коды доступа.

3: Добавление IC карт:

Имеется два черных мастер-ключа, их добавляем в ячейку "000", Первый записываемый становится ключом добавления, второй ключом удаления. **Важно!!! Обязательно пометьте и сохраните эти ключи!**

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "3" затем "#" для добавления IC card доступа, введите порядковый номер ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем "#", начинайте прикладывать карты доступа к считывателю вызывной панели, при корректном считывании карты, Вы услышите длинный звуковой сигнал. По завершении нажмите "#". Для возвращения в режим настройки нажмите "*" (или подождите 30 сек для выхода).

При помощи настроенных мастер-ключей: Поднесите к считывателю вызывной панели мастер-ключ на добавление (услышите длинный звуковой сигнал, подсветка начнет моргать), начинайте по очереди подносить добавляемые ключи к считывателю (корректное добавление сопровождается длинным звуковым сигналом), как закончите, нажмите "#", затем "*" для выхода из режима настроек (или подождите 30 сек для выхода). Проверьте работоспособность ключей после добавления.

4: Удаление IC карт:

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "4" затем "#", приложите удаляемую карту доступа к считывателю вызывной панели, или введите порядковый номер ячейки "XXX(от 001 до 199)" затем "#", Вы услышите длинный звуковой сигнал. По завершении нажмите "#" (или подождите 30 сек для выхода).

При помощи матер-ключа для удаления: Поднесите его к считывателю панели (услышите длинный звуковой сигнал, подсветка начнет моргать), начните по очереди подносить ключи к считывателю, которые удаляете (при удалении услышите длинный звуковой сигнал), по завершении нажмите "#", затем "*" или подождите 30 сек для выхода из режима настроек. Обязательно проверьте удаленные ключи.

Для удаления ВСЕХ карт в режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "4" затем "#", набрать "99", затем "#" – удалит ВСЕ карты.

5. Настройка подсветки клавиатуры:

В режиме ожидания: Ввести ВАШ пароль панели, затем "#" для входа в режим настройки, "7" затем "#", Вы вошли в меню настройки.

- "00" затем "#" (подсветка выключена)
- "01" затем "#" (подсветка включена всегда)
- "02" затем "#" (Выключена, активность по нажатию)